

取扱説明書

DAYTONA

99981 ①/②

※取り付けする前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

※この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

※この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

アルミビレットバーエンド 【SURFACE TYPE】

適応代表車種

商品 No.

汎用（ハンドル内径Φ14～Φ19）

2 ページ参照

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、

この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠ 注意

- ・ハンドル内径Φ14～Φ19に対応したバーエンドです。純正ハンドルでは取り付け出来ない場合があります。
- ・作業に入る前に必ず安全を確認した上で作業を行ってください。
- ・この商品を取り付けることで、ハンドルの最大幅が変更になる場合があります。
- ・この商品は汎用品のため、取り付けの際にスイッチボックスやグリップの位置調整が必要になる場合があります。
- ・右側（スロットル側）の取り付けは、スロットル操作に問題がでない事を必ず確認してください。
- ・取り付けは確実に行ってください。取り付け後、約 100Km 走行しましたら各部を点検しネジ等の増し締めを行ってください。脱落防止のため走行毎に点検を行ってください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所の点検を行ってください。異常があった場合は車両の使用や、走行を中止し販売店や認証工場へ相談してください。



禁止

- ・この商品へ他のアクセサリ類を取り付けしないでください。脱落の危険性があります。



その他

- ・アルミ製アルマイト仕上げの商品は、ご使用期間と共に変色や色あせが発生する場合があります。またアルマイトの性質上、使用環境によっては早期色あせや、腐食が発生する場合があります。
- ・この商品は予告無しに仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 品番 ■

SURFACE TYPE	99981 (レッド)	99982 (ブルー)	99983 (ゴールド)	99984 (グリーン)	99985 (シルバー)	99986 (ブラック)
--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

■ 本商品の特徴 ■

- ・ハンドル内径Φ14～Φ19に対応した汎用バーエンド。
- ・バーエンド外径Φ30、全長 26.5mm
- ・面の使い方では陰影をつけるデザイン

■ 商品内容 ■

No	パーツ名	サイズ	数量	No	パーツ名	サイズ	数量
①	バーエンド		2	④	ストッパー A	Φ16.5～Φ19	2
②	キャップスクリュー	M6X50XP1.0	2	⑤	ストッパー B	Φ14～Φ16	2
③	アンカーナット	M6 用	2				

■ 取付方法 ■

1. ハンドル内径を確認し、使用するストッパーを選択します。
2. ②キャップスクリューと③アンカーナットを使用して①バーエンドへ④または⑤のストッパーを仮止めします。
3. ③アンカーナット部を手押さえ②キャップスクリューを締めこみます。
ストッパーを少し広げた状態でハンドルバーへ差し込みます。
4. ①バーエンドの位置調整を行ないながら②キャップスクリューを締めこみ、固定してください。
5. 各分を点検し異常がなければ作業は終了です。

■ 組立詳細図 ■

