取扱説明書

DAYTONA
R22152 ①／④

フロントスタンド Ⅱ	適応車両	商品 NO.
	汎用	22152

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容を全て理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、弊社では一切の責任を負いません。
※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重症に至る可能性が想定される場合を示してあります。		
注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。		
禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
高温注意	表記の注意を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

禁止
- 本商品はメンテナンスをするための商品です。スタンドを使用した状態で保管や長期間の使用をしないでください。
- 本商品はフロント周りのメンテナンスを行なうためのスタンドです。スタンドの使用中は乗車やエンジンの始動はしないでください。

注意

実施
- パッケージ開梱時や商品の取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は保護手袋を使用するなど十分に注意してください。
- 本商品のご購入後は速やかに構成部品の不具合や異常がないことを必ずご確認ください。万一お気付きの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へご相談ください。未使用品以外は保証対象外となります。
- 本商品の使用時は必ずリアスタンドを併用してください。
- 本商品を使用する際は安全確保のために２人以上で行なうことをオススメします。
- 作業は周囲の安全を確保し、水平で滑りにくい安全な場所で行なってください。またスタンドを掛けた状態で車両が安定していることを確認し作業を始めてください。
- 付属アダプターは挿入できる一番太いサイズを使用してください。ただし、挿入口がΦ29 以上、または挿入口より奥行35mm 以内に段差がある場合は使用しないでください。リフトアップ時に車両が不安定になり転倒する恐れがございます。
- ステアリングステムシャフト下部にホーンやホース類があり、スタンドと接触する場合は取り外してください。
- リフトアップ時にカウルやヘッドライトなどスタンドに接触する場合は、その部品を取り外してください。
- 高さ調整はフロントタイヤが少し浮く程度に調整してください。高すぎるとスタンドが掛けづらく不安定になります。
- スタンドの使用前に、必ず各部に異常やボルト類が緩んでいないか確認してください。

高温注意
- 作業を始める前にエンジンやマフラーが十分に冷えていることを確認してください。冷えていない状態で作業を行なうとエンジンやマフラーに触れてヤケドをする可能性があります。


その他
- 本商品の使用時に車両が転倒した場合、車両と床に挟まれて重大なケガにつながる可能性があります。作業は十分に注意し行なってください。また本商品を使用したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。以上のことをご理解・ご承諾いただいた上でご使用ください。
- 本商品の使用中に異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、必ずお買い求め販売店へご相談ください。
- 本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差がございますが、仕上り品質はお手元の商品程度となります。あらかじめご了承ください。
- 本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合がございます。また、文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特長


- ステアリングステムシャフト下部の穴に差し込んでリフトアップさせるフロントスタンド
- ベースジョイントと６種類のアダプターで、様々なバイクに対応
- スタンドの高さは約 20mm 毎に７段階の調整が可能

構成部品


［使用工具］



アダプター各種



【組み立て完成イメージ】



NO	品名	数量
①	アッパースタンド	1
②	ロアスタンド	1
③	ジョイントパイプ	2
④	ピン	2
⑤	βピン	2
⑥	ボルト（M8×50）	2
⑦	カラー	2
⑧	Uナット	2
⑨	ローヘッドボルト	1
⑩	ワッシャ	1
⑪	ナット	1
⑫	ベースジョイント（Φ13）	1
⑬	アダプター（Φ15.5）	1
⑭	アダプター（Φ18）	1
⑮	アダプター（Φ20）	1
⑯	アダプター（Φ22）	1
⑰	アダプター（Φ24）	1
⑱	アダプター（Φ27）	1

取扱方法

【作業前の注意事項】
- 周囲の安全を十分に確保し、平らで安定した場所で作業を行なってください。また、フロントスタンドをご使用の際は、先にリアスタンドを使用し車両を直立にさせ、固定した状態でご使用ください。
- 六角レンチ（5mm）とスパナ（13mm×2 本）を使ってフロントスタンドの各部ボルトを締め付けてください。

01. アダプターのサイズを選ぶ

- 車両のステムシャフト下部の穴を使用してフロントスタンドを掛けるため、ステムシャフト下部の穴径（以降「ステム下部の穴」と表記）を確認します。

※車両によってはステム下部の穴を塞いでいる場合があります。部品を取り外して確認してください。


- ステム下部の穴入口より 35mm 以上のストレート部があることを確認します。

※車両によっては穴の内部が段差、またはテーパー形状になっている場合があります。この状況で使用すると車両が不安定になり大変危険のため使用しないでください。

- ステム下部穴に入る一番大きいサイズのアダプターを選び、穴に入ることを確認します。


※ステム下部の穴のサイズよりΦ3mm 以上小さいアダプターは使用しないでください。リフトアップ時に車両が不安定になり危険です。
※ステム下部の穴のサイズがΦ13.5 ～Φ15mm の場合は⑫ベースジョイントをそのまま使用します。アダプターは不要です。

◇ステム下部の周辺部品の取り外し




「ステム下部周辺」
ステムカバーやホーン、ブレーキホースなどフロントスタンドの使用時に接触しそうなパーツは取り外してください。

◇ステム下部の穴の形状を確認



※1…ステム下部の穴で入口より 35mm 以内に段差やテーパー形状がある場合は NG

アダプター各種




02. アダプターの取り付けと高さ調整


- ⑫ベースジョイントに手順 01 で選んだアダプターを取り付けボルトで固定します。
- 車両のステム部の高さに合わせイラストを参考にフロントスタンドの高さを調整します。

※リフトアップした際にフロントタイヤが上がり過ぎていると車両が不安定になり危険です。
メンテナンス作業に合わせて、適切な高さになるように調整してください。

◇アダプターのセット



◇高さ調整



①アッパースタンドと③ジョイントパイプの穴位置を合わせて④ピンを差し込み⑤βピンでロックします。


03. リフトアップ前の準備

• 実施するメンテナンスに「ボルト＆ナットを緩める作業がある場合」はリフトアップ前に該当箇所のボルト＆ナットを緩めておきます。
※リフトアップ中のボルト＆ナットを緩める作業は、想定外の力がかかる事で転倒の恐れがございます。

04. 車両にフロントスタンドをセット

• フロントスタンドを車両の各部に接触しないよう慎重にステム下部の穴に差し込みます。
※接触する場合は部品を外してください。


◇ステム下部の穴へ差し込む



⚠注意 アンダーカバーやカウル、フロントフェンダー、ブレーキラインやホーンなどに接触しないようご注意ください。
また、リフトアップして行く途中で、フロントスタンドと接触する場合もあります。

05. リフトアップ

- フロントスタンドが車両に接触しないか確認しながら、車両をゆっくりとリフトアップします。接触する場合は、フロントスタンドを外して、接触する部品を外してください。
- リフトアップ後は車両が安定していることを確認してからメンテナンス作業を行なってください。
  また、リフトアップ中は車両を激しく揺すったりしないでください。
- メンテナンス作業終了時の本締めはリフトダウンした後に所定トルクで締め付けてください。



■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
   ※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。 個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読のうえ、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定
https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php
※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。

■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意のうえ、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ
https://www.daytona.co.jp/contact/form.php

株式会社デイトナ
東証スタンダード上場
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805
https://www.daytona.co.jp

転載禁止 本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止