

取扱説明書

DAYTONA corp.

69763①/①

- *使用する前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- *この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- *この商品を譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ください。



バルブコッター装着ツール	適応車種	商品NO.
	汎用	69763

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■


※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


- 警告** 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
- 注意** 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	---------------------	--	---------------------

警告

- 
禁止
- ・ 下記使用用途以外の使い方をしないでください。

注意

- 
その他
- ・ この商品は 4バルブヘッドには使用できません。

使用方法

- ① シリンダーヘッドにバルブを組み付けます。
※ ステムシールを傷つけないようにステムシール、バルブにオイルを少量塗布してください。
- ② シート、バルブスプリングの順にシリンダーヘッドに組み付けます。
- ③ リテーナーにコッターをはめ込んだ状態でスプリング上面に乗せ、バルブコッター装着ツールを使用して押し込みます。
※ バルブコッター装着ツールで押し込む際に、バルブを押さえると作業しやすくなります。
※ バルブを傷つけないように注意してください。
- ④ 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- ⑤ バルブとコッターのなじみを良くするため、最後にリテーナー部分を軽く押し、コッターが外れない事を確認してください。

