

■ ガソリンの流れ

※1: $\phi 6 \cdot \phi 8$ 共通 (14485/40863) の $\phi 8$ 差し込み口を使用する際は、必ず $\phi 6$ 部分をカッター等で切り落としてください。

※2: この2点のフィルターは必ず横向きに設置してください。タテ置きにするとゴミが付着しガソリンの供給が不足する恐れがあります。

