

取扱説明書

DAYTONA corp.

R68079①/②

- *取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- *この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- *この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ヘッドライトブラケット	適応車種	商品NO.
	セミユニバーサル	φ27-33 ステンレス 68079

■ご使用前に必ずご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。




実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。



実施

- ・ この商品はセミユニバーサル品ですが、全てのオートバイに装着可能なものではありません。車両の仕様によっては装着出来ない車種もありますので、予め、ご了承ください。
- ・ この商品は、車種専用品ではありませんので、取付時には車体側に接触しないか良く確認してご使用ください。車体接触等による不具合については保証の対象外とさせていただきますので十分注意して取付けてください。
- ・ この商品の取り付け、取り外しの際、車体側に多少の取付けキズが付く場合があります。予めご了承ください。



その他

- ・ 予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴


- フォーク径φ27-33 に対応のヘッドライトブラケット。
- ステンレスを用意。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ステー本体（左右）		1 SET	③	六角穴付ボタンボルト	M6 x 25	2
②	クランプ		2	④	Uナット	M6	2

取付方法

1. フロントフォークへ①ステー本体をあてがい、②クランプを組み付けます。
2. ③六角穴付ボタンボルトと④Uナットを使い、①ステー本体と②クランプをフロントフォークに締め付けます。
3. ①ステー本体のヘッドライト取付穴にヘッドライトを取り付けます。
4. ハンドルバーを左右に切り、タンク等への接触がないか、各操作に問題がないか確認します。
5. 各部を点検し、異常がなければ作業は完了です。



⚠ 注意

ステー部が緩まないように、①ステー本体と②クランプとの隙間が平行になるまで確実に締め付けを行ってください。