取扱説明書

DAYTONA
98516 ①/②

※取り付けする前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
※この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
※この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

マルチメーターブラケット	適応代表車種	商品 No.
	汎用（Φ22.2 ハンドル用）	2 ページ参照

■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、 当社では一切の責任は負いません。
※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、
この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠注意

実施
- 本商品は外径Φ22.2 ハンドル用です。
- 本商品はΦ22.2 のハンドル用です。Φ25.4（1 インチ）ハンドルには取り付けできません。
- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行なってください。
- 商品取り付け後、車体側のハンドルにキズがつく可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 取り付けはネジロック剤を使用し確実に行なってください。取り付け後、約 100Km 走行しましたら各部を点検を行なってください。
- 本商品へ穴あけ等の加工や、市販の汎用部品を使用して延長や追加加工を行なわないでください。商品の破損だけでなく、装着部品の脱落等の可能性があり大変危険です。
- 本商品のご使用において不具合が発生した場合、商品のみが保証対象となります。同時装着を行なっていたアンテナ / メーター類等につきましては保証対象外となります。あらかじめご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所の点検を行なってください。異常があった場合は車両の使用や、商品の使用を中止し販売店や認証工場へご相談願います。

禁止
- デジタルメーター類や ETC アンテナ程度の軽量なパーツの取り付けのみとしてください。（150ｇ以下）重量オーバーは、走行中この商品のクランプが回転してしまったり、商品の破損の原因となります。
- デジタルメーター等を取り付ける場合、車体側の計器類（スピードメーター等）が見えにくくなる位置へは取り付けしないでください。
- ETC アンテナの取り付けは、電波障害がないことを確認し取付位置を決定してください。

その他
- アルミ製アルマイト仕上げの商品は、ご使用期間と共に変色や色あせが発生する場合があります。またアルマイトの性質上、使用環境によっては早期色あせや、腐食が発生する場合があります。
- 本商品は予告無しに仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

【品番】

98516（シルバーアルマイト）	97253（ブラックアルマイト）

【本商品の特徴】

- 外径Φ22.2 ハンドルに取付可能なクランプタイプのブラケットセットです。
- デジタルメーターや ETC アンテナの取り付けに便利です。
- ヒンジやツメを必要としない新機構。クリアランスが少ない箇所への取り付けを考慮しクランプの厚みを極限まで薄く設計しています。

【商品内容】

No	パーツ名	サイズ	数量
①	クランプ（アッパー）		1
②	クランプ（ロアー）		1
③	ジョイント		1
④	ブラケットベース	40X40	1
⑤	ボタンボルト SUS	M8X10XP1.25	1
⑥	ボタンボルト SUS	M6X20XP1.0	1
⑦	平ワッシャー SUS	Φ18XΦ6.5XT1.4	1

【取付方法】

1.①/②クランプを仮装着し車体側のハンドルに取り付けできることを確認します。
2.③ジョイントを⑥ボタンボルトと⑦ワッシャーを使用し、①/②クランプでハンドルを挟み込むように左右を仮止めします。（ボルトには低強度のネジ緩み止め剤を塗布してください。）
3.⑤ボタンボルトを使用し、③ジョイントへ④ブラケットベースを仮止めします。
装着予定のデジタルメーター等に合わせて④ブラケットベースの向きを選択してください。
（ボルトには低強度のネジ緩み止め剤を塗布してください。）
4. 位置調整を行ない、仮止めのボルト類を本締めしてください。
5. 各部を点検し異常がなければ作業は終了です。

【組立詳細図】



東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805　URL: https://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで