

取り扱い説明書

DAYTONA®

71634①/①

*取り付けの前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。

メーターステア／ユニバーサル

適応車種

商品 NO.

- 下記デイトナ製メーターに装着可能
電気式スピードメーター (φ 60)
電気式タコメーター (φ 60 / 80)
機械式スピード / タコメーター (φ 60 / 80)

汎用品

7 1 6 3 4
7 1 6 3 5

この度はデイトナ「メーターステア／UNV」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。

なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- ステンレス製ブライト材使用。
- 振動を緩和するラバーマウントタイプ。


〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	メーターステア		1	③	グロメットカラー		2
②	グロメット		2				

〈注意事項〉

- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・ この商品は、記載されている適合メーター以外には使用しないでください。
- ・ 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
- ・ 取り付け後約 100 km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承ください。
- ・ この商品は、φ 80 機械式ビンテージメーターに使用する場合デザインの都合上、下図のように照明用ハーネスがツッパタ状態となります。予めご了承ください。尚、ハーネスを無理に引っ張りますと基盤への半田固定部が外れてしまいますのでご注意ください。

＜φ 80 機械式メーターに使用する場合＞



実証JASDAQ上場

デイトナ

株式会社 〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。