

| | | |
|----------------------------------|------|-------|
| 機械式スピードメーター 機械式タコメーター | 適応車種 | 商品NO. |
| | 汎用 | 別記 |

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しく下さい。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------|--|---------------------|
|  実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 |  法令違反 | 条件次第では法令違反となることを告げるものです。 |  その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 |
|---|-------------------------|---|--------------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---|
|  警告 | 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。 |
|  実施 | <ul style="list-style-type: none"> 走行前に、メーターケーブルやハーネスの取り回し、メーターの固定に異常が無いことを必ず確認してください。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。また、取り付け後 100 km 走行しましたら各部を点検し、増し締めを行なってください。その後は 500 km 毎に同様の点検を行なってください。 取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ハーネスの結線中にショートすることがあり、感電の危険や車両火災の原因になります。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。症状が改善しない場合はご使用を中止し、お買い求めの販売店または、指定/認証工場へ連絡して必ず点検を行なってください。 |

| | |
|--|---|
|  注意 | 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |
|  実施 | <ul style="list-style-type: none"> メーターケーブルは消耗品です。装着前に必ずメーターケーブルの点検を行なってください。構造上インナーケーブルは巻き上げる方向に回転しますので、ケーブルアウトターに傷や亀裂等がありますと、埃や水分、油分などがケーブル内に浸入し、巻き上げられ、メーター内に上がってしまい、ガラス面の汚れやメーターの故障が起こります。ケーブルに起因する不具合については保証対象外となります。 |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> 保安基準にて速度計については固定位置を、『運転状態での直接視界範囲内』と指定されております。保安基準の範囲内でカスタマイズをお楽しみください。 保安基準にて、平成 19 年 1 月 1 日以降に製された 2 輪車および原動機付自転車については、速度計の表示速度が実際の速度よりマイナスしてはいけないことになっております。なお、タコメーターに関しては誤差に関して保安基準に規定はございません。 |
|  その他 | <ul style="list-style-type: none"> 本商品は完全防水ではありません。 本商品は 12V 車専用です。 スピードメーターは国産車（機械式モデル）のほとんどに対応する 60Km/h = 1,400 rpm の規格に、タコメーターは、SR400 等に対応するギア比 1:5 となっております。それ以外のギア比のモデルは適合外となります。 本商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中で紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。 |

本商品の特長

- 純正 OEM 工場による生産品のため高精度、高品質。
- クラシカルイメージのパネルデザインで視認性が良好。バックライト照明は LED 使用。

商品内容

| NO | パーツ名 | サイズ(mm) | 数量 | NO | パーツ名 | サイズ(mm) | 数量 |
|----|------------|---------|----|----|------|---------|----|
| ① | メーター本体 | | 1 | ③ | ナット | M5 | 2 |
| ② | スプリングワッシャー | M5 | 2 | | | | |

補修部品

| 品番 | 商品名 | ボディ | パネル |
|-------|------------------|-------|------|
| 15621 | スピードメーター 140km | 黒塗装 | ブラック |
| 15623 | スピードメーター 220km | 黒塗装 | ブラック |
| 15624 | スピードメーター 140km | 黒塗装 | ホワイト |
| 15625 | スピードメーター 220km | 黒塗装 | ホワイト |
| 15630 | タコメーター 12,000rpm | 黒塗装 | ブラック |
| 15631 | タコメーター 12,000rpm | 黒塗装 | ホワイト |
| 15633 | スピードメーター 140km | ステンレス | ブラック |
| 15634 | スピードメーター 220km | ステンレス | ブラック |
| 15635 | スピードメーター 140km | ステンレス | ホワイト |
| 15636 | スピードメーター 220km | ステンレス | ホワイト |
| 15641 | タコメーター 12,000rpm | ステンレス | ブラック |
| 15642 | タコメーター 12,000rpm | ステンレス | ホワイト |

取付方法

【作業前の注意事項】

- ・純正部品や配線の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。
- ・作業前にメインキーをOFFにし、バッテリーのマイナス端子を外してください。

01. メーターの取付


- ・別売品の「防振メーターステー」各種または取り付けピッチ45mm対応の社外品メーターステーに①メーター本体を②スプリングワッシャ、③ナットにて固定します。
 - ・別売品の「防振メーターステー」との同時装着をお奨めします。
- ※メーター裏のスタッドボルトに組み付けられている六角ナットは取り外し禁止です。

02. 配線

- ・取り付けの車両のメーター用照明への接続を行いません。
 - ①メーター本体:の赤ハーネス⇒照明プラス、黒ハーネス⇒照明マイナスへ接続します。
- ※車体側への結線については、車両のサービスマニュアルに記載の配線図を参考に接続してください。

03. 点検作業

- ・灯火類が正常に動作することを確認し、各部が確実に取り付けられているか点検してください。
- 異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。



■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>