

ステンレスリアフェンダー ルーカステールランプ付	適応車種	商品NO.
	GB350（'21）	21800

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	---	---------------------

警告

	・本商品は車種専用品です。記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 ・本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。
	・本商品を取り付ける際に使用する純正部品および車両の各部に欠損・損傷がみられた場合は、その部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

注意







	・パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際や洗車を行なう際は必ず保護手袋などを使用し、ケガには十分に注意して作業を行なってください。またエッジや突起部がある場合は、ヤスリなどを使用して適切な処理を行ない、取り除いてください。 ・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。未使用品以外での外観不良は保証対象外となります。 ・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させた上で行なってください。 ・ボルト、ナット類の締め付けにはトルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った所定の締付トルク、または本書に記載されたトルクで締め付けを行ない、確実に取り付けしてください。また記載がない箇所については、メーカー発行のサービスマニュアルを参考に取り付けを行なってください。 ・取り付け後約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備してください。その後は約 500km 毎に必ず点検整備を行ない、各部に異常がないか確認し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。
	・本商品を装着したことによる物的、人的損害などの保証は、一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。 ・本商品を装着した場合に車両の全長が変わる場合があります。車検の際は検査官の指示に従ってください。 ・本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。製造上、裏面や取り付け部周辺には表面仕上げにムラが生じてしまいます。溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差はございますが、仕上り品質はお手元の商品程度となります。あらかじめご了承ください。 ・本商品はスチールを使用した部品がございます。ご使用環境や経年変化、使用損耗、メンテナンス状況により素材劣化（サビ含む）が早期から進行する場合がございます。またキズやサビなどが発生している場合は、適切な補修を行なってください。補修せずに使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。これらの要因により発生した素材劣化や不具合、事故損害につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。 ・⑤テールランプベースの表面処理は、パフ仕上げになります。定期的にアルミ金属磨き剤などで、表面を磨くメンテナンスを行なってください。メンテナンスせずに放置すると、表面が酸化して変色や周囲へのダメージの原因となります。 ・本商品は純正状態を基準に設計しております。そのためリア周辺を変更されていると、取り付けできない場合がございます。 ・本商品は純正ウインカーの取り付けができません。別途 LED ウインカーキット（24587）と同時装着が必要です。また、それ以外の LED ウインカーの場合は、LED 対応ウインカーリレーへ、同時交換が必要となります。 ・当社サドルバックサポート（左 16888 / 右 16889）を同時装着する場合に、ウインカーの移設が必要です。別売品の当社ウインカーステー（23289）や市販品ウインカーステー、延長ハーネスなど移設に必要な物をご用意ください。 ・転倒履歴がある車両には取り付けできない場合がございます。 ・本商品を取り付けた場合に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性があります。 ・本商品の取り付け時に外した純正部品は紛失しないように十分にご注意ください。 ・本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- ・車両をシャープなスタイルに仕上げる、スリムでフラットなデザイン。
- ・アルミ鋳造ベースとバルブ式のルーカステールランプ、ステンレスパフ仕上げのフェンダーがクラシックな雰囲気を演出。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	リアフェンダー	ステンレス	1	⑫	ボタンボルト	M6×12	2
②	リアフェンダーステー	ブラック	1	⑬	平ワッシャ	M6	9
③	シートステー	ブラック	1	⑭	Uナット	M6	5
④	ルーカステールランプ		1	⑮	六角ボルト	M6×10	1
⑤	テールランプベース		1	⑯	六角ボルト	M6×12	4
⑥	ベースマウントラバー		1	⑰	スプリングワッシャ	M6	4
⑦	リフレクターステー40°	ブラック	1	⑱	ナット ※テールランプ付属	M5	2
⑧	スリムリフレクター		1	⑲	スプリングワッシャ ※テールランプ付属	M5	2
⑨	ウインカーステー	M8 ウインカー用	2	⑳	フランジ付ボルト	M6×15	2
⑩	クッションシート	H15×W28×D60	1	㉑	フランジ付ナット ※リフレクター付属	M5	1
⑪	ハーネスガイド		1				



取付方法


【作業前の注意事項】

- ・本書は GB350（21）の車両をベースにご説明しております。車両年式や排気量の違いにより、異なる取り付け方法になる場合がございます。※GB350Sには適合していません。
- ・純正部品の取り外し、取り付けについては各メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。
- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、安定した場所でリアスタンドやフロントブレーキロックなどを使い車両を安定させ車両の転倒や怪我などに十分注意して作業を行なってください。

01. 純正シートの取り外し

- ・シート固定ボルトを外し、純正シートを後方へずらして取り外します。



①純正シートの取り外し



02. コネクタとギボシ端子の取り外し

- ・ハーネスブーツ内のテールランプコネクタとライセンスランプコネクタ、ウインカー左右の端子を抜きます。


コネクタ&ギボシなどの取り外し



03. リアフェンダーの取り外し

- ・イラストを参考に純正ボルトA（2本）と純正ナット（2個）を取り外し、リアフェンダーを外します。
※ボルトとナットを全て外すとリアフェンダーが落下します。リアフェンダーを落とさないよう支え配線を車両から抜き外してください。


◇リアフェンダーの取り外し



04. 純正シートステーを③シートステーに変更

- 純正シートから純正シートステーを取り外します。
- 純正シートステーから段付カラーとゴムダンパーを外し、③シートステーへ移設します。
- 組み立てた③シートステーを元の位置へ取り付けます。


◇シートステーの変更



05. ルーカステールランプの組み立て

- ④ルーカステールランプと⑤テールランプベース、⑱ナット (M5/2 個)、⑲スプリングワッシャ (M5/2 枚) を使用してテールランプを組み立てます。
- ④ルーカステールランプの丸端子を⑤テールランプベースへ⑮六角ボルト (M6×10/1 本) を使用して固定します。
※以降「テールランプ ASSY」と表記。

◇ルーカステールランプの組み立て




06. リアフェンダーの組み立て

- 手順 05 で組み立てたテールランプ ASSY と⑥ベースマウントラバー、⑬平ワッシャ (M6/4 枚)、⑯六角ボルト (M6×12/4 本)、⑰スプリングワッシャ (M6/4 枚) を使用して、①リアフェンダーに取り付けます。
- ②リアフェンダーステーと⑫ボタンボルト (M6×12/2 本)、⑬平ワッシャ (M6/2 枚)、⑭Uナット (M6/2 個) を使用して①リアフェンダーに仮締めします。

※以降「リアフェンダー-ASSY」と表記。

◇リアフェンダーの組み立て




07. リフレクターステーの組み立て

- ⑦リフレクターステー40° に⑧スリムリフレクターと⑳フランジ付ナット (M5) を使用して組み付けます。

※以降「リフレクター-ASSY」と表記。


◇リフレクターステーの組み立て



08. リアフェンダーの取り付け

- ・イラストを参考にリアフェンダー-ASSYを車両に取り付けます。手順03で取り外した純正ボルトA（2本）と⑳フランジボルト（M6×15／2本）、⑬平ワッシャ（M6／2枚）、⑭Uナット（M6／2個）を使用して所定トルクで固定します。
- ・手順06で仮締めした②リアフェンダーステーを所定トルクで固定します。


◇リアフェンダーの取り付け



09. リフレクター-ASSYの取り付け

- ・イラストを参考に、リアフェンダー-ASSYにリフレクター-ASSYとナンバープレートを取り付けます。

◇リフレクターの取り付け




10. ウィンカーの取り付け（※ウィンカーは別売になります。）

- ・イラストを参考に純正グラブバーから純正フックボルトを外します。
- ・先ほど外した場所に純正フックボルトを使用して、⑨ウィンカーステーを所定トルクで取り付けます。
- ・⑨ウィンカーステーにウィンカーを取り付けます。

※純正ウィンカーは取り付けできません。別途ウィンカー（M8 サイズ）をご用意ください。また取り付け方法は各ウィンカーに付属の取扱説明書をご参照ください。

- ・同様に反対側のウィンカーも取り付けします。
- ・テールランプ配線やウィンカー配線を通した近くに、穴が開いています。⑩クッションシートを貼り付けて塞ぎます。

◇ウィンカーの取り付け




11. 各配線の接続

- イラストを参考に手順 02 で外したコネクタとギボシ端子に、ルーカステールランプとウインカーの配線を接続します。
- ※ナンバー灯の電源線は使用しません。水が入らないようにハーネステープなどを巻き防水処理してください。
- ※ウインカーのアース線は車両側に接続する配線がありません。別途配線をご用意し、アースへ接続してください。


◆各配線の接続方法

ナンバー灯の電源線

※使用しません。水が入らないようにハーネステープなどを巻き防水処理してください。



テールランプの電源線



ルーカステールランプへ

ウインカーの電源線
(右側用/水色線)



右側ウインカー (⊕) へ

ウインカーの電源線
(左側用/橙線)




左側ウインカー (⊕) へ

ウインカーアース線

※この配線は当社 LED ウインカーキット (品番 24587) に同梱されております。それ以外の LED ウインカーの場合は、別途ご用意してください。




右側ウインカー (⊖)
&
左側ウインカー (⊖) へ



12. シートの取り付け

- シート固定時に⑪ハーネスガイドと一緒に共締めし、テールランプの配線を固定します。

◇シートとハーネスガイドの取り付け



13. 点検作業

- 灯火類が正常に動作すること、配線類のつぶれや無理に引っ張られていないか点検してください。また各部が確実に取り付けられていることを再確認し、異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

- 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
- 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
- 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>