

取扱説明書

DAYTONA corp.

S94497 ①/④

*取り付けする前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラーランプタイプ	適応車種	商品NO.
	ユニバーサル M10、M8 ミラー対応	ブラック 94497

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 禁止	• 取付の際は必ずメーター等の計器類が見えることをご確認ください。万が一、装着により計器類が見えなくなってしまう場合は大変危険です。装着物の位置を調整していただくか、ご使用をお控えください。 • 装着によりハンドル操作やスイッチ操作に支障をきたしたり、通常の走行が妨げられる場合はご使用をお控えください。 • 12V 専用です。24V には使用しないでください。 • 走行中の操作は絶対におやめください。 • 万が一走行中に緩んでしまった場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、工具で締め込むか、使用を中止してください。緩んだ状態での走行は大変危険です。絶対におやめください。
--	---

注意

 実施	• スクーター等の一部のモデルでミラー取付面がカウル内に埋もれている場合は、別途ミラーアダプター等を用意していただき①マルチバーUSB 電源本体の取付面を確保していただく必要があります。 • ①マルチバーUSB 電源本体装着後は装着物の操作や接触が増える事により、装着前に比べミラー本体が緩む確率が高くなります。 • この商品を純正ミラーで固定しようとする場合、純正ミラーに付属のラバーブーツが使用できなくなる場合があります。予めご了承ください。 • この商品は汎用タイプとして販売しているため、全ての車種をカバーしているわけではありません。車両によってステーの一部が車体側と接触したりする場合がございます。その場合は車両の状況に応じて向きを変えていただくか、別途部品にて回避していただく事がありますのでご了承ください。 • 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 • 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にミラーが緩む事が無いように、確実に締め付けてください。
--	---

	・装着した状態でハンドルを左右に切ってタンクやカウル等との接触が無いかご確認ください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。 ・取り付け後、約 100km 走行しましたら、各部を点検して取付箇所の増し締めを行ってください。その後は、約 500km 毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。 ・この商品に装着した物の脱落、破損、故障に関しましては一切保証致しかねます。予めご了承ください。 ・本体表面は、紫外線で劣化します。予めご了承ください。 ・電源使用時の防水性はありません。電源使用時以外はキャップを閉めてください。雨天時、保管時ともに注意してください。 ・予め接続される機器の最大電流をご確認ください。最大消費電流を超える電装品の接続は火災、故障の原因となります。ご注意ください。 ・本製品は 5V 2.1A 以上の機器を接続した場合、充電できない可能性がございます。 ・電装品の追加となります。バッテリーの定期的なメンテナンスをしてください。 ・使用しない場合は、中央コネクター（白）を外して保管してください。 ・本体に異常が見られた場合は、直ちに使用を停止してください。 ・USB 電源ユニットを無理に取り外さないでください。ユニットが破損し使用できなくなる可能性があります。
 その他	・この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- ・ミラー取付部に装着可能なマルチバーホルダーへ USB ソケットを組み込んだ一体型。装着した機器（ナビ、スマートフォン等）の電源取出しに便利。M10、M8 ミラーに対応。
- ・パイプ径φ22.2、左右共に有効パイプ長＝40mm。（※パイプ全長 100mmUSB 電源ユニット部除く）
- ・USB 出力 5V2.1A。iPhone の充電も可能。
- ・USB ユニットは防水樹脂キャップ仕様（キャップを閉じている時）
- ・スチール製。電着黒塗装仕上げ。
- ・別売品の回復微弱充電器（76079）、トリクル充電器（68586/71199）に対応。中央コネクターより車載バッテリーの充電が可能です。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	マルチバーUSB 電源本体	ケーブル長 約 1.3 メートル	1
②	バーリングワッシャー		1
③	車体接続ハーネス	700	1
④	結束バンド		2

補修部品

品番	パーツ名	本体価格（税抜）
93388	マルチバーUSB 電源ユニット スタンダード用（パイプ長 155mm 専用）	¥2,900
93383	マルチバーUSB 電源ユニット ショート/ショートロー用（パイプ長 100mm 専用）	
78032	バーリングワッシャー M10→M8 へ変換	¥280

※マスターシリンダークランプ/フラットタイプには使用できません。


本体取付方法

- ①マルチバーUSB 電源本体を装着する側のミラーを、工具を使って車体より取り外します。
- ①マルチバーUSB 電源本体（M8 ミラーの場合は①マルチバーUSB 電源本体と②バーリングワッシャー）を作業 1. で取り外したミラーにて取り付けます。
- ①マルチバーUSB 電源本体の向きを合わせ、ハンドルを左右に切って①マルチバーUSB 電源本体がタンクやカウル等との接触が無いかどうかご確認ください。
- ミラーの角度を合わせながら工具にて本締めします。
- 各取付け部を確認して作業は完了です。


※ USB 電源ユニットはマルチバーに圧入されているため、取り外そうとした際にユニットが破損し使用できなくなる恐れがあります。万一外して向きを変更した場合、本体の差し込みが緩くなる恐れがあります。差し込みが緩くなった USB 電源ユニットを、そのまま使用すると走行中に脱落する恐れがあります。その際は、別売の補修品（93388/93383）を購入し、ご使用ください。

■基本取り付け図


＜M10 ミラーの場合＞



＜M8ミラーの場合＞



車両によってミラーの状況が異なります。下図を参照し①マルチバーUSB電源本体がカウル等と接触しない位置へ取り付けてください。ステーの一部が車体側と接触したりする場合は車両の状況に応じて向きを変えていただくか、別途部品にて回避してください。



配線取付方法

1. 安全のため、バッテリーマイナス端子を外してください。（バッテリー位置、取り外し方法は車両サービスマニュアルに従ってください。）
2. 本品のコードを車体バッテリーに接続します。赤がバッテリー（+）、黒がアース（-）になります。

※アクセサリ電源（キーをONにした時12V流れる線）に接続する際は、ヒューズ後の配線を切断してください。アクセサリ電源に接続した際は、充電器を使用した充電はできません。

