

取り扱い説明書

DAYTONA[®]

61603/61604

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

BMW ミラーアダプター	適応車種	商品 NO.
	BMW各車種 (- '05)	下記参照

この度はデイトナ「BMWミラーアダプター」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉 BMW車に一般的なM10×P1.25（右ねじ）のミラーを取付可能



〈商品内容〉

パーツ名		数量
ミラーアダプター	(左右共用) 左右に装着する場合は2個必要	1

〈注意事項〉

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。

〈取付方法〉

<p>品番：61603 (適合は全車'05となります) 適合車種：1150R/R1150RS/R1150GS/R1200C/K1200RS/K1200GT また R1150RT/R1100S/K1200LT には別途ミラー取付純正ナットをご用意いただければ取付可能</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 純正ミラーを取り外します ② カジリ、錆の防止の為、ミラーアダプターねじ部（雄、雌側双方）に少量グリスを塗布します ③ ミラーアダプターを純正ナット、純正ワッシャーを使用し仮付けします ④ ミラーアダプターに社外ミラーを仮付けします ⑤ 角度を調整し、ミラーアダプター取付ナット、ミラー固定用ナットの順で締め付け、作業は完了です 	<p>品番：61604 適合車種：R1200GS/R1200ST (-'05)</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 純正ミラーを取り外します ② カジリ、錆の防止の為、ミラーアダプターねじ部（雄、雌側双方）に少量グリスを塗布します ③ ミラーアダプターを取り付けます ④ 社外ミラーを取り付け角度を調整し、作業は完了です
<p style="text-align: center;">例 R1150Rの場合</p> 	<p style="text-align: center;">例 R1200GSの場合</p> 

電話 JASDAQ 上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。