DAYTONA®

DT-S2

クイックマニュアル

品番：25050

本紙記載の各操作は、本体の電源を入れてから行ってください。

DT

専用アプリは下記のQRコードからダウンロードできます。

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

電源のON / OFF

Mボタンを約2秒長押し



電源が入るとLEDが**青色**に点灯し、電源が切れると**赤色**に点灯し、その後ゆっくり消えます。

ペアリング

■ スマートフォンの場合

❶ 電源がOFFの状態でDT-S2の**Mボタン**を**約5秒長押し**し
ペアリングモードにする。

❷ スマートフォンのBluetooth検索画面からDT-S2を選択する。

※初期表示名：DT-S2



電話に出る / 切る

・電話に出る：着信中に**Mボタンを1回**押して通話開始する。
・電話を切る：通話中に**Mボタンを1回**押して通話終了する。
・着 信 拒 否：着信中に**Mボタンを3回**押して着信拒否する。



音楽を聴く

再生 / 一時停止　**Mボタンを1回**押すごとに
「再生」「一時停止」が切り替わる。

音量 / 曲変更　**Vボタン**を前後に操作する

音量UP
短く押す
曲送り
約2秒長押し

音量DOWN
短く押す
曲戻し
約2秒長押し