

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

GIVI E95 バックレスト	適応車種	商品No.
	E 5 2 / V 4 6 シリーズ	90142

この度はGIVI「バックレスト」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には必ずイタリア語の説明書およびこの補足説明書をよくお読み下さい。

◎ この説明書はイタリア語の取り扱い説明書（型紙）を補完するものです。
また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

おことわり この商品は樹脂成形の性格上、精密な寸法精度で製造されておりません。
そのため R 形状がトップシェルに完全にはフィットしない場合がありますが、ボルトを締め込むことにより実用上問題のないレベルまでフィットします。予めご了承下さい。

警告 「身体や生命に重大な危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示
(これらに抵触した場合、死亡または重度の障害に至る事故を誘発します。また第三者の生命や財産をも損ないます。)

- ◇ 激しいオフロード走行をしないで下さい。
- ◇ 公道上に限らず 100km/h 以下で走行して下さい。
- ◇ 適応車種以外には使用しないこと。
- ◇ 取り付けは確実にを行うこと。また、走行中にネジ部等が緩まないよう所定のトルクで確実に締め付けること。M6…9 N・m
- ◇ 取り付け後、約 100km 走行したら各部を点検し増し締めをして下さい。その後は 500km 毎に点検、増し締めのこと。
- ◇ 車輛重量の増加と重心位置の移動の為ハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。これを考慮した運転をして下さい。

注意 「デイトナ商品や車体の損傷を防止」するための事項の表示

- ・ 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。なるべく販売店にご依頼下さい。
- ・ 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないで下さい。
- ・ この商品をつかんで転倒車を引き起こしたり、車体の取り回しをしないで下さい。破損や変形の恐れがあります。
- ・ この商品をつかんでケースの脱着をしないで下さい。破損や変形の恐れがあります。
- ・ 取り付けの際、この商品や脱着するケース側部品の角部等に、エッジや突起がある場合があります。商品の取扱いや取付作業、洗車を行う際には保護手袋を使用してください。またエッジや突起部がある場合ヤスリ等を使用して処理を行ってください。

要 点

この商品の取り付けにはドリルなどの穴あけ用刃物が必要です。
※穴あけ前に必ずバックレストを型紙にあてがって寸法をご確認下さい。(型紙はコピーの性質上、若干の誤差があります。)
E 5 2 と V 4 6 用の型紙を取り違えないようお願いします。

お願い

- ・ 基本的に表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承下さい。
- ・ 外装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄の際はかならず地域の条例に従って処分していただくようお願いします。

予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。
※ 上記の警告や注意、要点ならびにお願いなど本紙に記載の事項を無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよびイタリア G I V I 社は一切の責任を負いません。

≫組み付けおよび商品内容はイタリア語の取説をご参照下さい ≪
 < 部品表 >

No.	部品名	サイズ (ミリメートル)	数量
1	バックレスト本体		1
2	プラスチックワッシャ		2
3	十字穴付きねじ	M6 × 16	2

最初に必ずバックレストを型紙にあてがって寸法をご確認下さい。
 (型紙はコピーの性質上、若干の誤差があります。)

型紙を切りぬいてトップシェルの外側に貼り付けます。●印の2箇所にφ6.5の穴をドリルなどであけます。
 バリとりして下さい。 トップシェルの材質はポリプロピレンです。

あとは、イタリア語の取説の図を参考に組み付けます。



ケースは別売です。

東証1部上場 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

*この用紙は再生紙を使用しています

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、0120-60-4955まで。

営業時間 平日 午前9:00~午後6:00

URL 総合 <http://www.daytona.co.jp>

givi 専用 <http://www.givi-jp.com>